EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - 169A3000,EAB
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4i 101ch (74kW) - EAB
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - 169A3000,EAB
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4i 101ch (74kW) - EAB
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725180	PARE-CHOC AV	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - 169A3000,EAB
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4i 101ch (74kW) - EAB
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 77ch (57kW) - 312B5000
1696725280	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - 169A3000,EAB
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4i 101ch (74kW) - EAB
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - 169A3000,EAB
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 169A1000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4i 101ch (74kW) - EAB

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500S	2008	Hatchback	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 105ch (77kW) - 199B6000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500E	2008	Hatchback	0.0 113ch (83kW) - E99
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.4MultiAir 102ch (75kW) - 169A3000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.3JTD Multijet 77ch (57kW) - 312B5000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0i 60ch (44kW) - 312A6000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500 Ecar Electric	2008	Hatchback	0.0 33ch (24kW) - 24
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 80ch (59kW) - 312A2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000C
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312B2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 225A2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	PANDA (312_, 319_)			0.9i 78ch (57kW) -
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000,
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0TwinAir 60ch (44kW) - 312A6000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 90ch (66kW) - 312A7000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312A8000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000,3
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	PANDA (312_, 319_)			0.9i 78ch (57kW) -
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000,
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0TwinAir 60ch (44kW) - 312A6000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 90ch (66kW) - 312A7000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312A8000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000,3
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 80ch (59kW) - 312A2000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000C
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312B2000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 225A2000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	PANDA (312_, 319_)			0.9i 78ch (57kW) -
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000,
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0TwinAir 60ch (44kW) - 312A6000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 90ch (66kW) - 312A7000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312A8000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000,3
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 80ch (59kW) - 312A2000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000C
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312B2000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 69ch (51kW) - 4
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0Mild Hybrid 69ch (51kW) - 46341162
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	PANDA (312_, 319_)			0.9i 78ch (57kW) -
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000,
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0TwinAir 60ch (44kW) - 312A6000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 90ch (66kW) - 312A7000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312A8000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000,3
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 80ch (59kW) - 312A2000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000C
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312B2000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 225A2000
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 69ch (51kW) - 4
1696726880	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0Mild Hybrid 69ch (51kW) - 46341162
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Tributo Ferrari 179ch (132kW) - 312A3
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Competizione 179ch (132kW) - 312A3000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4500 Assetto Corse 190ch (140kW) - 312
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Biposto 190ch (140kW) - 312A9000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	500C	2008	Cabriolet	1.4i 140ch (103kW) - 312A3000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	595C	2008	Cabriolet	1.4i 140ch (103kW) - 312A3000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	500C	2008	Cabriolet	1.4Esseesse 160ch (118kW) - 312A1000,312
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	595C	2008	Cabriolet	1.4Competizione,Turismo 160ch (118kW) -
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 135ch (99kW) - 312A1000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4Esseesse 160ch (118kW) - 312A1000,312
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Turismo 160ch (118kW) - 312A3000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	695C	2008	Cabriolet	1.4Maserati 179ch (132kW) - 312A3000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	595C	2008	Cabriolet	1.4Competizione 179ch (132kW) - 312A3000
1696725080	PARE-CHOC AV	ABARTH	500C	2008	Cabriolet	1.4i 135ch (99kW) - 312A1000
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ,Z17DTJ
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,Z16XNT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,Z18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6i 105ch (77kW) - Z16XE1,Z16XEP
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 101ch (74kW) - Z19DTL
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - Z18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0OPC 241ch (177kW) - Z20LEH
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6i 105ch (77kW) - Z16XE1,Z16XEP
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8i 140ch (103kW) - A18XER,Z18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6CNG 94ch (69kW) - Z16YNG
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6VVT ECOTEC 116ch (85kW) - Z16XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ,Z17DTJ
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 239ch (176kW) - Z20LEH
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,Z16XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6CNG 150ch (110kW) - Z16XNT
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 120ch (88kW) - A18XEL
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 120ch (88kW) - A18XEL
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8LPG ECOTEC 140ch (103kW) - Z18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6FlexFuel 116ch (85kW) - Z16XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.6CNG 94ch (69kW) - Z16YNG
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ,Z17DTJ
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,Z16XNT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,Z18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6i 105ch (77kW) - Z16XE1,Z16XEP
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 101ch (74kW) - Z19DTL
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - Z18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6i 105ch (77kW) - Z16XE1,Z16XEP
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8i 140ch (103kW) - A18XER,Z18XER
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6CNG 94ch (69kW) - Z16YNG
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6VVT ECOTEC 116ch (85kW) - Z16XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ,Z17DTJ
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,Z16XER
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6CNG 150ch (110kW) - Z16XNT
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DT
1696724580	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 120ch (88kW) - A18XEL
1696724580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 120ch (88kW) - A18XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE,Z13DTE
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6OPC ECOTEC 211ch (155kW) - A16LES
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 83ch (61kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2i 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 75ch (55kW) - Z13DTJ
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - Z17DTR
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6OPC ECOTEC 192ch (141kW) - Z16LER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.0i 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2i 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.4i 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - Z17DTR
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6ECOTEC 150ch (110kW) - A16LEL,Z16LEL
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.6i 150ch (110kW) - A16LEL,Z16LEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - Z13DTE
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DTS
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - A10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2i 86ch (63kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)			1.4i 90ch (66kW) -
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 75ch (55kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.6ECOTEC 192ch (141kW) - Z16LER
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE,Z13DTE
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 83ch (61kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2i 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 75ch (55kW) - Z13DTJ
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - Z17DTR
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.0i 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2i 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.4i 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - Z17DTR
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - Z13DTE
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DTS
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - A10XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2i 86ch (63kW) - A12XER
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)			1.4i 90ch (66kW) -
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)			1.2i 86ch (63kW) -
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723080	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723080	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE,Z13DTE
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6OPC ECOTEC 211ch (155kW) - A16LES
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 83ch (61kW) - A12XER
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2i 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 75ch (55kW) - Z13DTJ
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - Z17DTR
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6OPC ECOTEC 192ch (141kW) - Z16LER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6ECOTEC 150ch (110kW) - A16LEL,Z16LEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - Z13DTE
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 75ch (55kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.6ECOTEC 192ch (141kW) - Z16LER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE,Z13DTE
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 83ch (61kW) - A12XER

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2i 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 75ch (55kW) - Z13DTJ
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - Z17DTR
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.0i 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2i 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.4i 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - Z17DTR
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - Z13DTE
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DTS
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - A10XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2i 86ch (63kW) - A12XER
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)			1.4i 90ch (66kW) -
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)			1.2i 86ch (63kW) -
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723180	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723180	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE,A17
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DTC,A17
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DTL,A17DTN
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6i 179ch (132kW) - A16LET
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DT
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DT
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE,A17
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DTC,A17
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6i 179ch (132kW) - A16LET
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.3CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	2.0OPC ECOTEC 280ch (206kW) - A20NFT,B20
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - B16XER
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTE,A17DTJ
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - B14NEL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DTL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722480	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722480	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4LPG ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14N
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - B14NEL
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DT
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTI
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696724080	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 95ch (70kW) - B16DTC
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE,A17
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DTC,A17
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DTL,A17DTN
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6i 179ch (132kW) - A16LET
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DT
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DT
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DTC,A17
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6i 179ch (132kW) - A16LET
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.3CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - B16XER
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTE,A17DTJ
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - B14NEL
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DTL
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722580	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722580	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,Y20DTJ,Z20D
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 116ch (85kW) - A18XEL
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,B16XNT
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)			1.6i 150ch (110kW) -
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 116ch (85kW) - A18XEL
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,Y20DTJ,Z20D
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6SIDI ECOTEC 200ch (147kW) - A16SHT,D1
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6SiDi,SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) -
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi ECOTEC 136ch (100kW) - B16DTH
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ,D16DTJ
1696724680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH,D20DTH
1696724680	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 135ch (99kW) - B16DTH,D16DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE,A17
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DTC,A17
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DTL,A17DTN
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6i 179ch (132kW) - A16LET
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DT
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DT
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE,A17
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DTC,A17
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6i 179ch (132kW) - A16LET
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.3CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	2.0OPC ECOTEC 280ch (206kW) - A20NFT,B20
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - B16XER
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTE,A17DTJ
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - B14NEL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6SiDi ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - B16DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi ECOTEC 136ch (100kW) - B16DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi ECOTEC 136ch (100kW) - B16DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - B16DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DTH
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra Van	2010	Hatchback van	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra Van	2010	Combi van	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra Van	2010	Hatchback van	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra Van	2010	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra Van	2010	Combi van	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra Van	2010	Combi van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722680	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra Van	2010	Combi van	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE,A17
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DTC,A17
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DTL,A17DTN
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6i 179ch (132kW) - A16LET
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DT
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A17DT
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE,A17
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DTC,A17
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6i 179ch (132kW) - A16LET
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.3CDTi ECOTEC 95ch (70kW) - A13DTE
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	2.0OPC ECOTEC 280ch (206kW) - A20NFT,B20
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - B16XER
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTE,A17DTJ
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - B14NEL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6SiDi ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - B16DTL
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi ECOTEC 136ch (100kW) - B16DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi ECOTEC 136ch (100kW) - B16DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - B16DTL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra GTC	2010	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DTH
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722780	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2010	Saloon	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,B16XER
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTE,A17
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DTL,A17DTN
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16X
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DTH
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra	2010	Estate	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra Van	2010	Combi van	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra Van	2010	Combi van	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTF,A17DTS
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra Van	2010	Combi van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696722880	PARE-CHOC AR	OPEL	Astra Van	2010	Combi van	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4LPG ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14N
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - B14NEL

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DT
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTI
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 95ch (70kW) - B16DTC
1696724180	PARE-CHOC AV	OPEL	Meriva	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4LPG ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14N
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER,B14XER
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - B14NEL
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 101ch (74kW) - A17DT
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTC,A17DTI
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTL
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 95ch (70kW) - B16DTC
1696724280	PARE-CHOC AR	OPEL	Meriva	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.0VTi 68ch (50kW) - EB0,EB0F
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4VTi 95ch (70kW) - EP3C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2BiFuel 82ch (60kW) - EB2F
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.0VTi 68ch (50kW) - EB0,EB0F
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4VTi 95ch (70kW) - EP3C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6GTi 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6GTi 208ch (153kW) - EP6FDTX
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.0VTi 68ch (50kW) - EB0,EB0F
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4VTi 95ch (70kW) - EP3C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.0VTi 68ch (50kW) - EB0,EB0F
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4VTi 95ch (70kW) - EP3C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6GTi 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6GTi 208ch (153kW) - EP6FDTX

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C,DV6FC
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C,DV6FC
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2ADTS,E
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2ADTS,E
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C,DV6FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 150ch (110kW) - EP6CDTM
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6CDTM
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6e-HDi,HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 RXH	2011	Estate	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 RXH	2011	Estate	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.4VTi 95ch (70kW) - EP3C
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6BiFuel 120ch (88kW) - EP6C
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2010	Hatchback	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 116ch (85kW) - EC5F
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.5Flex 92ch (68kW) - TU4M
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.0VTi 68ch (50kW) - EB0,EB0F
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4VTi 95ch (70kW) - EP3C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6GTi 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6GTi 208ch (153kW) - EP6FDTX
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4BiFuel 95ch (70kW) - EP3C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2BiFuel 82ch (60kW) - EB2F
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 68ch (50kW) - EB2FB
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.2PureTech 82,VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.2PureTech 68,VTi 68 68ch (50kW) - EB2F
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6BlueHDi 100 99ch (73kW) - DV6FD
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2ADTS,E
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2ADTS,E
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,e-HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C,DV6FC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2ADT
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi purpose vehicle	1.2PureTech 110 110ch (81kW) - EB2DTSD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi purpose vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165 165ch (121kW) - EP6FDT
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 100 99ch (73kW) - DV6FD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV6FC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 160 163ch (120kW) - DW10FCC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi purpose vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV6FC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 SpaceTourer	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6e-HDi 116ch (85kW) - DV6C
1696722280	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 116ch (85kW) - EC5F
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.5Flex 92ch (68kW) - TU4M
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4BiFuel 95ch (70kW) - EP3C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2BiFuel 82ch (60kW) - EB2F
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 68ch (50kW) - EB2FB
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.2PureTech 82,VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2019	Hatchback	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.2PureTech 68,VTi 68 68ch (50kW) - EB2F
1696721180	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6BlueHDi 100 99ch (73kW) - DV6FD
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 116ch (85kW) - EC5F
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.5Flex 92ch (68kW) - TU4M
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4BiFuel 95ch (70kW) - EP3C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2BiFuel 82ch (60kW) - EB2F
1696721280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 68ch (50kW) - EB2FB
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,e-HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2ADT
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6e-HDi 116ch (85kW) - DV6C
1696721480	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2ADT
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	1.6e-HDi 116ch (85kW) - DV6C
1696721580	PARE-CHOC AV	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi Purpose Vehicle Van	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10FD

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,e-HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C,DV6FC
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
1696721680	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2ADT
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,e-HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C,DV6FC
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Grand Picasso	2013	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
1696721780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4 Picasso	2013	Multi purpose vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2ADT
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2ADTS,E
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696718880	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2ADTS,E
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696718980	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696719080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696720080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C,DV6FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 150ch (110kW) - EP6CDTM
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6CDTM
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6e-HDi,HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 RXH	2011	Estate	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 RXH	2011	Estate	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696720680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2005	Coupe	1.4VVTi 88ch (65kW) - ET3J4
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2005	Coupe	1.6i 109ch (80kW) - TU5JP4
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2005	Coupe	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4B,DV6TED4BU
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2005	Coupe	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2005	Coupe	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2005	Coupe	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720980	PARE-CHOC AR	CITROËN	C4	2005	Coupe	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.0VTi 68ch (50kW) - EB0,EB0F
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6GTi 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6GTi 208ch (153kW) - EP6FDTX
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.4BiFuel 95ch (70kW) - EP3C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback van	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2BiFuel 82ch (60kW) - EB2F
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2VTi 68ch (50kW) - EB2FB
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2012	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696721380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	208	2019	Hatchback	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2ADTS,E
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696719180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT,EB2DTM
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2ADTS,E
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1696719280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	2008	2013	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RC
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,Y20DTJ,Z20D
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 116ch (85kW) - A18XEL
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,B16XNT
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)			1.6i 150ch (110kW) -
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 116ch (85kW) - A18XEL
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,Y20DTJ,Z20D
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6SIDI ECOTEC 200ch (147kW) - A16SHT,D1
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6SiDi,SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) -
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi ECOTEC 136ch (100kW) - B16DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ,D16DTJ
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH,D20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 135ch (99kW) - B16DTH,D16DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 135ch (99kW) - B16DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)			1.6i 200ch (147kW) -
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6SiDi 136ch (100kW) - D16SHJ
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi Purpose Vehicle Van	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi Purpose Vehicle Van	2.0CDTi 131ch (96kW) - Y20DTJ,Z20DTJ
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi Purpose Vehicle Van	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)			1.6i 170ch (125kW) -
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL,B14NEL
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,Y20DTJ,Z20D
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 116ch (85kW) - A18XEL
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,B16XNT
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)			1.6i 150ch (110kW) -
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 116ch (85kW) - A18XEL
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,Y20DTJ,Z20D
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi ECOTEC 165ch (121kW) - A20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6SIDI ECOTEC 200ch (147kW) - A16SHT,D1
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6SiDi,SIDI,SIDI ECOTEC 170ch (125kW) -
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi ECOTEC 136ch (100kW) - B16DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ,D16DTJ
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH,D20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 135ch (99kW) - B16DTH,D16DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6CDTi 135ch (99kW) - B16DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)			1.6i 200ch (147kW) -
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi purpose vehicle	1.6SiDi 136ch (100kW) - D16SHJ
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi Purpose Vehicle Van	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi Purpose Vehicle Van	2.0CDTi 131ch (96kW) - Y20DTJ,Z20DTJ
1696724780	PARE-CHOC AR	OPEL	Zafira Tourer	2012	Multi Purpose Vehicle Van	2.0CDTi 165ch (121kW) - A20DTH
1696724780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)			1.6i 170ch (125kW) -
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0FlexFuel 220ch (162kW) - A20NFT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0FlexFuel 220ch (162kW) - A20NFT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0FlexFuel 220ch (162kW) - A20NFT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - B20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 140ch (103kW) - A20DTE
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 140ch (103kW) - A20DTE
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 140ch (103kW) - A20DTE
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,B18
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,A20DTJ
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,B18
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,A20DTJ
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,B18
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,A20DTJ
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.8OPC ECOTEC 325ch (239kW) - A28NER,B28
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.8OPC ECOTEC 325ch (239kW) - A28NER,B28
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.8OPC ECOTEC 325ch (239kW) - A28NER,B28
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 120ch (88kW) - A20DTE
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 120ch (88kW) - A20DTE
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 120ch (88kW) - A20DTE
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - B20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - B20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - B20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	1.6SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,A20DTH,A20D
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 120ch (88kW) - A20DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ
1696723980	PARE-CHOC AR	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1696723380	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723380	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - B14NEJ,D14NEJ
1696723380	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL,D14XEL
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - B10XFL,D10XFL,F1
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 116ch (85kW) - B10XFT,D10XFT
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL,D14XEL
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - B14NEJ,D14NEJ
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723380	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - B10XFL,D10XFL,F1
1696723380	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 116ch (85kW) - B10XFT,D10XFT
1696723380	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC,B13D
1696723380	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723380	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.6VXR 205ch (151kW) - B16LES
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 150ch (110kW) - B14NEH,D14NEH
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.6OPC 207ch (152kW) - B16LES
1696723380	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - B14XEL
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - B10XFL,D10XFL,F1
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 116ch (85kW) - B10XFT,D10XFT
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL,D14XEL
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - B14NEJ,D14NEJ
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 150ch (110kW) - B14NEH,D14NEH
1696723480	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - B14XEL
1696723580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - B14NEJ,D14NEJ
1696723580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL,D14XEL
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - B10XFL,D10XFL,F1
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 116ch (85kW) - B10XFT,D10XFT
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL,D14XEL
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - B14NEJ,D14NEJ
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - B10XFL,D10XFL,F1
1696723580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 116ch (85kW) - B10XFT,D10XFT
1696723580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC,B13D
1696723580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723580	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.6VXR 205ch (151kW) - B16LES
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 150ch (110kW) - B14NEH,D14NEH
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.6OPC 207ch (152kW) - B16LES
1696723580	PARE-CHOC AR	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - B14XEL
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - B14XE
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.4ECOTEC 125ch (92kW) - D14XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.4ECOTEC 150ch (110kW) - B14XFT
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.0ECOTEC 105ch (77kW) - B10XFL,D10XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTE,B16DTU,D16

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH,D16DTH
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.6CDTi 95ch (70kW) - B16DTE
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Hatchback	1.0ECOTEC 105ch (77kW) - B10XFL,D10XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Hatchback	1.4ECOTEC 125ch (92kW) - B14XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Hatchback	1.4ECOTEC 150ch (110kW) - B14XFT
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Hatchback	1.6CDTi 110ch (81kW) - B16DTE,B16DTU,D16
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH,D16DTH
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.6ECOTEC 200ch (147kW) - B16SHT,D16SHT
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - B14XE
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.0ECOTEC 105ch (77kW) - D10XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.4ECOTEC 125ch (92kW) - B14XFL,D14XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.4ECOTEC 150ch (110kW) - B14XFT,D14XFT
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.6CDTi 95ch (70kW) - B16DTE
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.6CDTi 110ch (81kW) - D16DTI,D16DTN
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.6ECOTEC 200ch (147kW) - B16SHT,D16SHT
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH,D16DTH
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.6CDTi 160ch (118kW) - B16DTR
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.6CDTi 160ch (118kW) - B16DTR
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.0ECOTEC 105ch (77kW) - B10XFL,D10XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - B14XE
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - B14XE
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.4ECOTEC 125ch (92kW) - B14XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.4ECOTEC 150ch (110kW) - B14XFT
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.6ECOTEC 200ch (147kW) - B16SHT,D16SHT
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Hatchback	1.6ECOTEC 200ch (147kW) - B16SHT,D16SHT
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.6CDTi 110ch (81kW) - D16DTN
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH,D16DTH
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Hatchback	1.6CDTi 160ch (118kW) - B16DTR
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.6CDTi 160ch (118kW) - B16DTR
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)			1.6d 95ch (70kW) -
1696722980	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Astra	2016	Estate	1.6CDTi 95ch (70kW) - B16DTE
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.4CNG 110ch (81kW) - B14XNT
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.4CNG 110ch (81kW) - B14XNT
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - D10XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - D10XFL
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback	1.6d 150ch (110kW) - D16DTR
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Estate	1.6d 150ch (110kW) - D16DTR
1696722980	PARE-CHOC AV	OPEL	Astra	2016	Hatchback van	1.6CDTi 136ch (100kW) - D16DTH
1696723680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - B14NEJ,D14NEJ
1696723680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL,D14XEL
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - B10XFL,D10XFL,F1
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 116ch (85kW) - B10XFT,D10XFT
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL,D14XEL
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - B14NEJ,D14NEJ
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - B10XFL,D10XFL,F1
1696723680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 116ch (85kW) - B10XFT,D10XFT
1696723680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC,B13D
1696723680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723680	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Corsa	2015	Hatchback	1.6VXR 205ch (151kW) - B16LES
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 150ch (110kW) - B14NEH,D14NEH
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.6OPC 207ch (152kW) - B16LES
1696723680	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - B14XEL
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 90ch (66kW) - B10XFL,D10XFL,F1
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.0ECOTEC 116ch (85kW) - B10XFT,D10XFT
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL,D14XEL
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 101ch (74kW) - B14NEJ,D14NEJ
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - B12XEL
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi,CDTi ECOTEC 75ch (55kW) - B13DTC

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - B13DTE,B13DTR
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2015	Hatchback van	1.4ECOTEC 75ch (55kW) - B14XEJ
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - B14XEL
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4i 150ch (110kW) - B14NEH,D14NEH
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.6OPC 207ch (152kW) - B16LES
1696723780	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2015	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - B14XEL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727880	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696727880	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727880	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727880	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727880	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727880	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726280	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696726280	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726280	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726280	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726280	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726280	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727780	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696727780	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727780	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727780	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727780	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727780	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726180	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696726180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	Seicento	1998	Hatchback	0.9iE 39ch (29kW) - 1170A1046
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	600	1998	Hatchback	1.1i 54ch (40kW) - 187A1000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	Seicento	1998	Hatchback	1.1iE 54ch (40kW) - 187A1000
1696725080	PARE-CHOC AV	FIAT	500E	2008	Hatchback	0.0 113ch (83kW) - E99
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Tributo Ferrari 179ch (132kW) - 312A3
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Competizione 179ch (132kW) - 312A3000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4500 Assetto Corse 190ch (140kW) - 312
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Biposto 190ch (140kW) - 312A9000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	500C	2008	Cabriolet	1.4i 140ch (103kW) - 312A3000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	595C	2008	Cabriolet	1.4i 140ch (103kW) - 312A3000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	500C	2008	Cabriolet	1.4Esseesse 160ch (118kW) - 312A1000,312
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	595C	2008	Cabriolet	1.4Competizione,Turismo 160ch (118kW) -
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 135ch (99kW) - 312A1000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4Esseesse 160ch (118kW) - 312A1000,312
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Turismo 160ch (118kW) - 312A3000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	695C	2008	Cabriolet	1.4Maserati 179ch (132kW) - 312A3000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	595C	2008	Cabriolet	1.4Competizione 179ch (132kW) - 312A3000
1696725180	PARE-CHOC AV	ABARTH	500C	2008	Cabriolet	1.4i 135ch (99kW) - 312A1000
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Tributo Ferrari 179ch (132kW) - 312A3
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Competizione 179ch (132kW) - 312A3000
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4500 Assetto Corse 190ch (140kW) - 312
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Biposto 190ch (140kW) - 312A9000
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 135ch (99kW) - 312A1000
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4Esseesse 160ch (118kW) - 312A1000,312
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Turismo 160ch (118kW) - 312A3000
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725280	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Tributo Ferrari 179ch (132kW) - 312A3
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Competizione 179ch (132kW) - 312A3000
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4500 Assetto Corse 190ch (140kW) - 312
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Biposto 190ch (140kW) - 312A9000
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	500C	2008	Cabriolet	1.4i 140ch (103kW) - 312A3000
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	595C	2008	Cabriolet	1.4i 140ch (103kW) - 312A3000
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	500C	2008	Cabriolet	1.4Esseesse 160ch (118kW) - 312A1000,312
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	595C	2008	Cabriolet	1.4Competizione,Turismo 160ch (118kW) -
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 135ch (99kW) - 312A1000
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4Esseesse 160ch (118kW) - 312A1000,312
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Turismo 160ch (118kW) - 312A3000
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725480	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725480	PARE-CHOC AR	FIAT	500E	2008	Hatchback	0.0 113ch (83kW) - E99
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Tributo Ferrari 179ch (132kW) - 312A3
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Competizione 179ch (132kW) - 312A3000
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4500 Assetto Corse 190ch (140kW) - 312
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	695	2008	Hatchback	1.4Biposto 190ch (140kW) - 312A9000
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 135ch (99kW) - 312A1000
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4Esseesse 160ch (118kW) - 312A1000,312
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4Turismo 160ch (118kW) - 312A3000
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	500	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725380	PARE-CHOC AR	ABARTH	595	2008	Hatchback	1.4i 140ch (103kW) - 312A1000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.4i 137ch (101kW) - 312A1000
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500	2008	Hatchback	1.0Mild Hybrid 69ch (51kW) - 46341162
1696725380	PARE-CHOC AR	FIAT	500C	2008	Cabriolet	1.0Mild Hybrid 69ch (51kW) - 46341162
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Van (cargo carriage)	2.5CDTi 145ch (107kW) - G9U650

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Bus (passenger carriage)	2.5CDTi 145ch (107kW) - G9U650
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Chassis cabin	2.5CDTi 145ch (107kW) - G9U650
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Bus (passenger carriage)	2.5CDTi 120ch (88kW) - G9U650
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Van (cargo carriage)	2.5CDTi 120ch (88kW) - G9U632,G9U650
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Chassis cabin	2.5CDTi 120ch (88kW) - G9U650
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Van (cargo carriage)	2.5CDTi 101ch (74kW) - G9U650
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Chassis cabin	2.5CDTi 101ch (74kW) - G9U650
1696727680	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Bus (passenger carriage)	2.5CDTi 101ch (74kW) - G9U650
1696727680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2002	Van (cargo carriage)	2.3HDi 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727680	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Van (cargo carriage)	2.5CDTi 145ch (107kW) - G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Bus (passenger carriage)	2.5CDTi 145ch (107kW) - G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Chassis cabin	2.5CDTi 145ch (107kW) - G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Bus (passenger carriage)	2.5CDTi 120ch (88kW) - G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Van (cargo carriage)	2.5CDTi 120ch (88kW) - G9U632,G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Chassis cabin	2.5CDTi 120ch (88kW) - G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Van (cargo carriage)	2.5CDTi 101ch (74kW) - G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Chassis cabin	2.5CDTi 101ch (74kW) - G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	1999	Bus (passenger carriage)	2.5CDTi 101ch (74kW) - G9U650
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2002	Van (cargo carriage)	2.3HDi 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696727580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696727580	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696727580	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2002	Van (cargo carriage)	2.3HDi 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD,DW10UTD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD,DW10UTD
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0Bivalent 110ch (81kW) - XU10J2CNG
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.8HDi 145ch (107kW) - 814043N
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 145ch (107kW) - 814043N
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0Bivalent 110ch (81kW) - XU10J2CNG
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 145ch (107kW) - 814043N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 145ch (107kW) - 814043N
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728280	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728280	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728280	PARE-CHOC AR	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696728280	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728280	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728280	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728280	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728280	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2002	Van (cargo carriage)	2.3HDi 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD,DW10UTD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD,DW10UTD
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0Bivalent 110ch (81kW) - XU10J2CNG
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.8HDi 145ch (107kW) - 814043N
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 145ch (107kW) - 814043N
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0Bivalent 110ch (81kW) - XU10J2CNG
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 145ch (107kW) - 814043N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 145ch (107kW) - 814043N
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696727480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	PANDA (312_, 319_)			0.9i 78ch (57kW) -
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000,
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0TwinAir 60ch (44kW) - 312A6000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 90ch (66kW) - 312A7000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312A8000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000,3
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 69ch (51kW) - 4
1696726980	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0Mild Hybrid 69ch (51kW) - 46341162
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 69ch (51kW) - 4
1696726780	PARE-CHOC AV	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0Mild Hybrid 69ch (51kW) - 46341162
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 86ch (63kW) - 312A2000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	PANDA (312_, 319_)			0.9i 78ch (57kW) -
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000,
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0TwinAir 60ch (44kW) - 312A6000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9TwinAir 90ch (66kW) - 312A7000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312A8000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.0i 65ch (48kW) - 312A4000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.2LPG 69ch (51kW) - 169A4000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000,3
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 312B1000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power TwinAir 80ch (59kW) - 3
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 80ch (59kW) - 312A2000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9Natural Power 86ch (63kW) - 312A2000C
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 312B2000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 225A2000
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	0.9Natural Power TwinAir 69ch (51kW) - 4
1696727080	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda	2012	Hatchback	1.0Mild Hybrid 69ch (51kW) - 46341162
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 75ch (55kW) - 199A9000
1696727180	PARE-CHOC AR	FIAT	Panda Van	2012	Hatchback van	1.3JTD Multijet 80ch (59kW) - 225A2000
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.6BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV6FCU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	1.6BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV6FCU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC,DW
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FDCU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	1.6BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV6FCU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	1.6BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV6FCU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Chassis cabin	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Chassis cabin	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Chassis cabin	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RUCD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RUCD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RUCD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RUC
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	E-JUMPY	2016	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - ZK01
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	E-Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - ZK01
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 145 144ch (106kW) - DW10FDDU3
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 145 144ch (106kW) - DW10FDDU3
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728180	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728180	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435 150ch (110kW) - P22DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728180	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 126ch (93kW) - 814043S
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.6BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV6FCU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	1.6BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV6FCU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC,DW
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FDCU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	1.6BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV6FCU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	1.6BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV6FCU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Chassis cabin	1.6BlueHDi 95 95ch (70kW) - DV6FDU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Chassis cabin	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Chassis cabin	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RUCD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RUCD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RUCD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	1.5BlueHDi 120 120ch (88kW) - DV5RUC
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 120 122ch (90kW) - DW10FE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 150 150ch (110kW) - DW10FD
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	E-JUMPY	2016	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - ZK01
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	E-Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - ZK01
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 145 144ch (106kW) - DW10FDDU3
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2016	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 145 144ch (106kW) - DW10FDDU3
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728080	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728080	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728080	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728080	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728080	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728080	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435 150ch (110kW) - P22DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726480	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696726480	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726480	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726480	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726480	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726480	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726380	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696726380	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696726380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696726380	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726380	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696726380	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726380	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726380	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696726380	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696726380	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 140ch (103kW) - 55263624
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384,5528
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 140ch (103kW) - 55263088
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55260384,5528
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 136ch (100kW) - 55263624
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 136ch (100kW) - 55263087,552
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6i 110ch (81kW) - 55263842
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 163ch (120kW) - 55263623
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 170ch (125kW) - 55263623
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 55266963,5
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.4MultiAir 184ch (135kW) - ED6
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4Multiair LPG 120ch (88kW) - 55277701
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 150ch (110kW) - 55263088
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.3i 150ch (110kW) - 55282328
1696726080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.0i 120ch (88kW) - 55282151
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD,DW10UTD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD,DW10UTD
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0Bivalent 110ch (81kW) - XU10J2CNG
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.8HDi 145ch (107kW) - 814043N
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 145ch (107kW) - 814043N
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0Bivalent 110ch (81kW) - XU10J2CNG
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 145ch (107kW) - 814043N
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 145ch (107kW) - 814043N
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727980	PARE-CHOC AV	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696727980	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727980	PARE-CHOC AV	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727980	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727980	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696727980	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696727980	PARE-CHOC AV	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696727980	PARE-CHOC AV	CITROËN	JUMPER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696727980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	BOXER Platform/Chassis			0.0 136ch (100kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2002	Van (cargo carriage)	2.3HDi 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728480	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728480	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728480	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728480	PARE-CHOC AR	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696728480	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728480	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728480	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728480	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728480	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728580	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728580	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728580	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728580	PARE-CHOC AR	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696728580	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728580	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728580	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728580	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728580	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2002	Van (cargo carriage)	2.3HDi 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728380	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Chassis cabin	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728380	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728380	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728380	PARE-CHOC AR	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696728380	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728380	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728380	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728380	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728380	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728680	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728680	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728680	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728680	PARE-CHOC AR	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696728680	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728680	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728680	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728680	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728680	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384,5528
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 55266963
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 330A1000
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4T-Jet LPG 120ch (88kW) - 940B7000
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1696729580	PARE-CHOC AR	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55260384,5528
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 126ch (93kW) - F1AE0481T
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 440 131ch (96kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 440 150ch (110kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 440 177ch (130kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435 131ch (96kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 131ch (96kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 335,HDi 435,HDi 440 150ch (110kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 177ch (130kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 110ch (81kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2e-HDi,HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 150ch (110kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	3.0HDi 177ch (130kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 84ch (62kW) - RHV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.3JTD 110ch (81kW) - F1AE0481C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.0i 110ch (81kW) - XU10J2
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD,DW10UTD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.0HDi 84ch (62kW) - DW10TD,DW10UTD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - DW12UTED
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2002	Chassis cabin	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0BiPower 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.0Bivalent 110ch (81kW) - XU10J2CNG
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Chassis cabin	2.8HDi 145ch (107kW) - 814043N
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Van (cargo carriage)	2.8HDi 145ch (107kW) - 814043N
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.0Bivalent 110ch (81kW) - XU10J2CNG
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 145ch (107kW) - 814043N
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Van (cargo carriage)	2.8JTD 145ch (107kW) - 814043N
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 101ch (74kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2HDi 330,HDi 335 120ch (88kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333,HDi 440 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333 101ch (74kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 120ch (88kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 330,HDi 335,HDi 435 158ch (116kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 158ch (116kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335 101ch (74kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 120ch (88kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 440 158ch (116kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 335,HDi 435 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Manager	2006	Chassis cabin	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 11	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 15	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 18	2002	Bus (passenger carriage)	2.0i 110ch (81kW) - RFL
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 333 145ch (107kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	3.0HDi 435 145ch (107kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	3.0HDi 145ch (107kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Bus (passenger carriage)	3.0HDi 156ch (115kW) - F30DT
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2002	Bus (passenger carriage)	2.8HDi 128ch (94kW) - 814043S
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 33 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 35 110ch (81kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33 110ch (81kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi,BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 131ch (96kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35,BlueHDi 40 163ch (120kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 110ch (81kW) - DW10FUE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335 131ch (96kW) - DW10FUD
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435,BlueHDi 440 1
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 333,BlueHDi 335 110ch (81kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 131ch (96kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 435 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 35 163ch (120kW) - DW10FUC
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.0BlueHDi 33,BlueHDi 35 131ch (96kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 140ch (103kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 140ch (103kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435,B
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 120ch (88kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Chassis cabin	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 28,BlueHDi 30,BlueHDi 33 120c
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 140c
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Relay	2006	Van (cargo carriage)	2.2BlueHDi 33,BlueHDi 35 165ch (121kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 120ch (88kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 140ch (103kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 30,BlueHDi 33 165ch (121kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 35 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 30,BlueHDi 33,BlueHDi 35 131c
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumper	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 131ch (96kW) - P22DTE
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 333,BlueHDi 335,BlueHDi 435 1
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 335,BlueHDi 435 165ch (121kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Chassis cabin	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335 1
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Bus (passenger carriage)	2.2BlueHDi 330,BlueHDi 333 165ch (121kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 330,HDi 333,HDi 335,HDi 435,HDi 4
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.2HDi 333,HDi 335,HDi 435 150ch (110kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 330,BlueHDi 333,BlueHDi 335,B
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Boxer	2006	Van (cargo carriage)	2.0BlueHDi 335,BlueHDi 435 163ch (120kW)
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Jumper	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728780	PARE-CHOC AR	CITROËN	e-Relay	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	e-Boxer	2006	Van (cargo carriage)	0.0Electric 136ch (100kW) - A3H256B42G00
1696728780	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728780	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728780	PARE-CHOC AR	OPEL	MOVANO C Van (U9)			0.0 136ch (100kW) -
1696728780	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728780	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Van (cargo carriage)	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728780	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 120ch (88kW) - DW12RUE
1696728780	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 140ch (103kW) - DW12RUD
1696728780	PARE-CHOC AR	OPEL	Movano	2022	Chassis cabin	2.2d 165ch (121kW) - DW12RUC
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 145ch (107kW) - F1CE3481N
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A2000
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 116ch (85kW) - 250A1000,250A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 148ch (109kW) - F1AE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 177ch (130kW) - F1CE3481E
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 113ch (83kW) - F1AE3481G
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2Multijet 101ch (74kW) - 4HV
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D,F1A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 120ch (88kW) - F1AGL4114
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AGL411D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D,F1A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 26	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 25	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Natural Power 136ch (100kW) - F1CFA40
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 156ch (115kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL411B
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411A
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 130 131ch (96kW) - F1AE3481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 150ch (110kW) - F1AGL411C
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	3.0Multijet 158ch (116kW) - F1CE0481D
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 111ch (82kW) - F1AE3481G
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 140ch (103kW) - F1AGL4113
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 160ch (118kW) - F1AGL4112
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Bus (passenger carriage)	2.3Multijet 177ch (130kW) - F1AGL4111
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 425	2007	Van (cargo carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 28	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2120 Multijet 120ch (88kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2160 Multijet 160ch (118kW) - 46348913
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 40	2007	Van (cargo carriage)	2.2180 Multijet 179ch (132kW) - 46348913
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 30	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 33	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	2.2140 Multijet 140ch (103kW) - 46349131
1696728880	PARE-CHOC AR	FIAT	E-Ducato 35	2007	Bus (passenger carriage)	0.0Electric 122ch (90kW) - 46350679
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 110ch (81kW) - TU5JP4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6i 110ch (81kW) - TU5JP4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4Bioflex 80ch (59kW) - TU3JP
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 88ch (65kW) - ET3J4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 109ch (80kW) - TU5JP4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4,DV6TED4B,DV
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C,DV4TD

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4i 73ch (54kW) - TU3A,TU3AE5
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3,EP3C
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4B,DV6TED4BU
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4BU
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.9d 69ch (51kW) - DW8B
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 110ch (81kW) - EP6
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.9d 69ch (51kW) - DW8
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Combi van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Combi van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)			2.0d 98ch (72kW) -
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)			2.0d 98ch (72kW) -
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)			2.0d 98ch (72kW) -
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6Bioflex 109ch (80kW) - TU5JP4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C,EP6CM

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4B,D
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CB
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4BU
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0Bioflex 140ch (103kW) - EW10A
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6Bioflex 111ch (82kW) - TU5JP4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6CM
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0Bioflex 140ch (103kW) - EW10A
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6TED4
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 110ch (81kW) - TU5JP4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6i 110ch (81kW) - TU5JP4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4Bioflex 80ch (59kW) - TU3JP
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 88ch (65kW) - ET3J4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 109ch (80kW) - TU5JP4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4,DV6TED4B,DV
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C,DV4TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4i 73ch (54kW) - TU3A,TU3AE5
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3,EP3C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4B,DV6TED4BU
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4BU
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.9d 69ch (51kW) - DW8B
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 110ch (81kW) - EP6
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.9d 69ch (51kW) - DW8
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4i 75ch (55kW) - TU3JP
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4HDi 71ch (52kW) - DV4TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Combi van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Combi van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6Bioflex 109ch (80kW) - TU5JP4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C,EP6CM
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4B,D
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CB
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4BU
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0Bioflex 140ch (103kW) - EW10A
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6Bioflex 111ch (82kW) - TU5JP4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6CM
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0Bioflex 140ch (103kW) - EW10A
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6TED4
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696719480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	1996	Chassis cabin	2.0HDi 94ch (69kW) - DW10BTED,DW10BTED+
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	1996	Chassis cabin	2.0HDi 94ch (69kW) - DW10BTED,DW10BTED+
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0JTD 109ch (80kW) - RHZ
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 94ch (69kW) - RHX
1696721080	PARE-CHOC AV	TOYOTA	Proace	2013	Van (cargo carriage)	1.6D4d 90ch (66kW) - 3WZTV(DV6UC)
1696721080	PARE-CHOC AV	TOYOTA	Proace	2013	Van (cargo carriage)	2.0D4d 128ch (94kW) - 4WZFTV(DW10CD)
1696721080	PARE-CHOC AV	TOYOTA	Proace	2013	Van (cargo carriage)	2.0D4d 163ch (120kW) - 4WZFHV(DW10CTED4)
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)			2.0d 98ch (72kW) -
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
1696721080	PARE-CHOC AV	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Dispatch	1996	Chassis cabin	2.0HDi 94ch (69kW) - DW10BTED,DW10BTED+
1696721080	PARE-CHOC AV	CITROËN	Jumpy	1996	Chassis cabin	2.0HDi 94ch (69kW) - DW10BTED,DW10BTED+
1696721080	PARE-CHOC AV	TOYOTA	Proace	2013	Van (cargo carriage)	1.6D4d 90ch (66kW) - 3WZTV(DV6UC)
1696721080	PARE-CHOC AV	TOYOTA	Proace	2013	Van (cargo carriage)	2.0D4d 128ch (94kW) - 4WZFTV(DW10CD)
1696721080	PARE-CHOC AV	TOYOTA	Proace	2013	Van (cargo carriage)	2.0D4d 163ch (120kW) - 4WZFHV(DW10CTED4)
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2014	Hatchback	2.0BlueHDi GT 181ch (133kW) - DW10FC
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1696719780	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6C,DV6FC
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 88ch (65kW) - ET3J4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 109ch (80kW) - TU5JP4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4,DV6TED4B,DV
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C,DV4TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4i 73ch (54kW) - TU3A,TU3AE5
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3,EP3C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4B,DV6TED4BU
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4BU
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
1696719580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6Bioflex 109ch (80kW) - TU5JP4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C,EP6CM
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4B,D
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CB
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4BU
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0Bioflex 140ch (103kW) - EW10A
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6Bioflex 111ch (82kW) - TU5JP4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6CM
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0Bioflex 140ch (103kW) - EW10A
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6TED4
1696720280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	308	2014	Hatchback	2.0BlueHDi GT 181ch (133kW) - DW10FC
1696720780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C1	2006	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 1KR,384F
1696720780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C1	2006	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1696720780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 1KR,384F
1696720780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1696720780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C1	2006	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 1KR,384F
1696720780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C1	2006	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1696720780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 1KR,384F
1696720780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1696720780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C1	2006	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 1KR,384F
1696720780	PARE-CHOC AR	CITROËN	C1	2006	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1696720780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 1KR,384F
1696720780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 75ch (55kW) - A13DTC,Z13DTJ
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 65ch (48kW) - A10XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.3CDTi 95ch (70kW) - A13DTE,Z13DTE
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6OPC ECOTEC 211ch (155kW) - A16LES
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 83ch (61kW) - A12XER
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.0ECOTEC 60ch (44kW) - Z10XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 90ch (66kW) - Z14XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 75ch (55kW) - Z13DTJ
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 90ch (66kW) - Z13DTH
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 125ch (92kW) - Z17DTR
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6OPC ECOTEC 192ch (141kW) - Z16LER
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.6ECOTEC 150ch (110kW) - A16LEL,Z16LEL
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 80ch (59kW) - Z12XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 87ch (64kW) - A14XEL
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.3CDTi 95ch (70kW) - Z13DTE
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 69ch (51kW) - A12XEL
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2ECOTEC 86ch (63kW) - A12XER
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa	2007	Hatchback	1.2LPG ECOTEC 75ch (55kW) - Z12XEP
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.6ECOTEC 192ch (141kW) - Z16LER
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.4ECOTEC 101ch (74kW) - A14XER
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.4ECOTEC 120ch (88kW) - A14NEL
1696723280	PARE-CHOC AV	OPEL	Corsa Van	2007	Hatchback van	1.7CDTi 131ch (96kW) - A17DTS
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M415
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M415
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
1696724480	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
1699676680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	C1	2006	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1699676680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	C1	2006	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 1KR,384F
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.1i 60ch (44kW) - TU1A
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2,EB2F
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.4LPG 95ch (70kW) - EP3C
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.0VTi 68ch (50kW) - EB0,EB0F
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.4VTi 95ch (70kW) - EP3C
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6VTi Flex 118ch (87kW) - EC5
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6VTi 116ch (85kW) - TU5JP4
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6Flex 122ch (90kW) - EC5
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.5i 90ch (66kW) - TU4M
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback van	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.6HDi 75ch (55kW) - DV6FE
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.2PureTech Flex 90ch (66kW) - EB2F
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.1BiFuel 60ch (44kW) - TU1A
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.5Bioflex 92ch (68kW) - TU4M
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback	1.4LPG 73ch (54kW) - TU3A
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2010	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.6BlueHDi 75ch (55kW) - DV6FE
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.2VTi LPG 82ch (60kW) - EB2F
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback van	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2FA
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.5BlueHDi 100 102ch (75kW) - DV5RD
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback van	1.2PureTech 110 110ch (81kW) - EB2DT
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.2PureTech 82 LPG 83ch (61kW) - EB2FA
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback van	1.6BlueHDi 100 99ch (73kW) - DV6FD
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DT
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback van	1.6BlueHDi 75 75ch (55kW) - DV6FE
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.2PureTech 68,VTi 68ch (50kW) - EB2FAD,
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback	1.6VTi 116ch (85kW) - EC5F
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback van	1.2PureTech 82 83ch (61kW) - EB2FA
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2017	Hatchback van	1.2VTi 82ch (60kW) - EB2F
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0i 143ch (105kW) - EW10A
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.8i 125ch (92kW) - EW7A
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.8Flex 117ch (86kW) - EW7A
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0i 143ch (105kW) - EW10A
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.8BiFuel 125ch (92kW) - EW7A
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.8i 125ch (92kW) - EW7A

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
1699676080	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4 Grand Picasso	2007	Multi purpose vehicle	1.8CNG 117ch (86kW) - EW7ACNG
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback van	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10FD
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback van	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6VTi 110ch (81kW) - TU5JP4
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.4VTi 95ch (70kW) - EP3C
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6BiFuel 120ch (88kW) - EP6C
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.2THP 110ch (81kW) - EB2DTM
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback van	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2010	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1699676180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1699676180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 384F
1699676280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.0i 68ch (50kW) - 384F
1699676280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	107	2005	Hatchback	1.4HDi 54ch (40kW) - DV4TD
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Saloon	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Saloon	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Saloon	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 55266963
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Saloon	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Saloon	1.4T-Jet LPG 120ch (88kW) - 940B7000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Saloon	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Saloon	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Saloon	1.3JTD Multijet,Multijet II 95ch (70kW)
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Saloon	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55260384
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55280444
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384,5528
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 330A1000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.3JTD Multijet,Multijet II 95ch (70kW)
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4T-Jet LPG 120ch (88kW) - 940B7000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55280444
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.3JTD Multijet,Multijet II 95ch (70kW)
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4T-Jet LPG 120ch (88kW) - 940B7000
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55280444
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.3Multijet II 95ch (70kW) - 55266963
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Tremo	1999	Chassis cabin	1.9TDi 86ch (63kW) - AVM
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.8OPC ECOTEC 325ch (239kW) - A28NER,B28
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,B18
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,B18
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0FlexFuel 220ch (162kW) - A20NFT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 120ch (88kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,B18
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 140ch (103kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 140ch (103kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.8OPC ECOTEC 325ch (239kW) - A28NER,B28
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTC,A20DTL
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0FlexFuel 220ch (162kW) - A20NFT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 110ch (81kW) - A20DTL
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 140ch (103kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.8OPC ECOTEC 325ch (239kW) - A28NER,B28
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,A20DTJ
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - B14NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 120ch (88kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 190ch (140kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,A20DTJ
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.4LPG ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0FlexFuel 220ch (162kW) - A20NFT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 120ch (88kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DT,A20DTJ
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M415
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M415
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.3JTD Multijet,Multijet II 95ch (70kW)
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4T-Jet LPG 120ch (88kW) - 940B7000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.3Multijet II 95ch (70kW) - 55266963
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384,5528
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	NV300	2017	Bus (passenger carriage)	1.6dCi 125 125ch (92kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	NV300	2017	Van (cargo carriage)	1.6dCi 125 125ch (92kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	NV300	2017	Van (cargo carriage)	1.6dCi 95 95ch (70kW) - R9M413,R9M415
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	NV300	2017	Bus (passenger carriage)	1.6dCi 145 145ch (107kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	NV300	2017	Van (cargo carriage)	1.6dCi 145 145ch (107kW) - R9M452
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	NV300	2017	Bus (passenger carriage)	1.6dCi 95 95ch (70kW) - R9M413
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	NV300	2017	Van (cargo carriage)	1.6dCi 120 121ch (89kW) - R9M413
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.0i 101ch (74kW) - 55282151
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.6Multijet 131ch (96kW) - 46346020
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.0i 101ch (74kW) - 55282151
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.6Multijet 131ch (96kW) - 46346020
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.5T4 Hybrid 131ch (96kW) - 46347812
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.0i 101ch (74kW) - 46349385,55282151
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.5T4 Hybrid 131ch (96kW) - 46347812
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.0i 101ch (74kW) - 46349385,55282151
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6Multijet 131ch (96kW) - 46346020
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 131ch (96kW) - 46346020
1699677480	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.5T4 Hybrid 131ch (96kW) - 46347812
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55280444
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 330A1000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.3JTD Multijet,Multijet II 95ch (70kW)
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4T-Jet LPG 120ch (88kW) - 940B7000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55280444
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.3JTD Multijet,Multijet II 95ch (70kW)
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4T-Jet LPG 120ch (88kW) - 940B7000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55280444
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.3Multijet II 95ch (70kW) - 55266963
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55280444
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Hatchback	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384,5528
1699677380	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Hatchback	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6FC
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1699676380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1699676980	PARE-CHOC AV	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.4HDi 90ch (66kW) - DV4TED4
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.4Bivalent 73ch (54kW) - TU3JPCNG
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.1i 60ch (44kW) - TU1JP
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.4i 88ch (65kW) - ET3J4
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.6i 109ch (80kW) - TU5JP4
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.4i 73ch (54kW) - TU3A,TU3JP
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
1699675680	PARE-CHOC AR	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 116ch (85kW) - DV6FC
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1699675780	PARE-CHOC AV	CITROEN	C3	2002	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2005	Coupe	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4BU
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2005	Coupe	1.4VVTi 88ch (65kW) - ET3J4
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2005	Coupe	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2005	Coupe	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2005	Coupe	1.6i 109ch (80kW) - TU5JP4
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2005	Coupe	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
1699675880	PARE-CHOC AV	CITROEN	C4	2005	Coupe	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 120ch (88kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	1.6SIDI ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT,B1
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 120ch (88kW) - B16DTJ
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Country Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 131ch (96kW) - A20DTJ
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
1699676480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	3008	2009	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 136ch (100kW) - 55263624
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 55266963,5
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.0i 120ch (88kW) - 55282151
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 140ch (103kW) - 55263088
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 163ch (120kW) - 55263623
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 150ch (110kW) - 55263088
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 140ch (103kW) - 55263624
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 136ch (100kW) - 55263087,552
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.4MultiAir 184ch (135kW) - ED6
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55280444
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 170ch (125kW) - 55263623
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.3i 150ch (110kW) - 55282328
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55280444
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6i 110ch (81kW) - 55263842
1699677180	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4Multiair LPG 120ch (88kW) - 55277701
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6i 110ch (81kW) - 55263842

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4Multiair LPG 120ch (88kW) - 55277701
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 136ch (100kW) - 55263624
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 55266963,5
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.0i 120ch (88kW) - 55282151
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 140ch (103kW) - 55263088
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 163ch (120kW) - 55263623
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 150ch (110kW) - 55263088
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 140ch (103kW) - 55263624
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.0Multijet 136ch (100kW) - 55263087,552
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	2.4MultiAir 184ch (135kW) - ED6
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55280444
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.4MultiAir 170ch (125kW) - 55263623
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.3i 150ch (110kW) - 55282328
1699677080	PARE-CHOC AR	FIAT	500X	2014	Sport Utility Vehicle	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55280444
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.3JTD Multijet,Multijet II 95ch (70kW)
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4T-Jet LPG 120ch (88kW) - 940B7000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55280444
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.3JTD Multijet 95ch (70kW) - 330A1000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.6Multijet 120ch (88kW) - 55260384
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Egea	2016	Estate	1.6i 110ch (81kW) - 55268036
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4i 95ch (70kW) - 843A1000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.4T-Jet 120ch (88kW) - 940B7000
1699677280	PARE-CHOC AV	FIAT	Tipo	2016	Estate	1.6Multijet 114ch (84kW) - 55280444
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09)			2.0d 110ch (81kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.8VXR 325ch (239kW) - A28NER
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09)			2.0d 170ch (125kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi ECOTEC 140ch (103kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)			1.4i 140ch (103kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A20DT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi ECOTEC 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09)			2.0d 190ch (140kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6SiDi ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A20DT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi ECOTEC 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09)			2.0d 190ch (140kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)			2.0d 110ch (81kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 120ch (88kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi,CDTi ECOTEC 131ch (96kW) - A20DT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.8VXR 325ch (239kW) - A28NER,B28NER
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi ECOTEC 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09)			1.4i 140ch (103kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi ECOTEC 140ch (103kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)			2.0d 190ch (140kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.6CDTi 136ch (100kW) - B16DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6SiDi ECOTEC 170ch (125kW) - A16XHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 170ch (125kW) - B20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)			2.0d 170ch (125kW) -

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09)			2.0i 250ch (184kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09)			2.0d 190ch (140kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.8ECOTEC 260ch (191kW) - A28NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)			2.0d 190ch (140kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0ECOTEC 220ch (162kW) - A20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.4ECOTEC 140ch (103kW) - A14NET,B14NET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi ECOTEC 120ch (88kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.6ECOTEC 179ch (132kW) - A16LET
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0ECOTEC 250ch (184kW) - A20NHT,B20NHT
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.8VXR 325ch (239kW) - A28NER
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi 194ch (143kW) - A20DTR
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09)			2.0d 170ch (125kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Saloon	2.0CDTi ECOTEC 160ch (118kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,B18
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	2.0CDTi ECOTEC 163ch (120kW) - A20DTH
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09)			1.4i 140ch (103kW) -
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia Sports Tourer	2009	Estate	1.8VVT ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	Insignia	2009	Hatchback	2.0CDTi ECOTEC 140ch (103kW) - A20DTE
1699676880	PARE-CHOC AV	OPEL	INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09)			2.0d 190ch (140kW) -
1699677580	PARE-CHOC AV	LANCIA	Ypsilon	2011	Hatchback	1.2i 69ch (51kW) - 169A4000
1699677580	PARE-CHOC AV	LANCIA	Ypsilon	2011	Hatchback	0.9i 86ch (63kW) - 312A2000
1699677580	PARE-CHOC AV	LANCIA	Ypsilon	2011	Hatchback	0.9TwinAir 80ch (59kW) - 312A5000
1699677580	PARE-CHOC AV	LANCIA	Ypsilon	2011	Hatchback	1.2Bi-fuel 67ch (49kW) - 169A4000
1699677580	PARE-CHOC AV	LANCIA	Ypsilon	2011	Hatchback	1.3d 95ch (70kW) - 199B1000
1699677580	PARE-CHOC AV	LANCIA	Ypsilon	2011	Hatchback	1.2Bi-fuel 69ch (51kW) - 169A4000
1699677580	PARE-CHOC AV	LANCIA	Ypsilon	2011	Hatchback	0.9CNG 86ch (63kW) - 312A2000CNG
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6Bioflex 109ch (80kW) - TU5JP4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C,EP6CM
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4B,D
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CB
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6TED
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6CM
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)	0		2.0d 98ch (72kW) -
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM,DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6DUM,DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)	0		2.0d 98ch (72kW) -
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM,DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6DUM,DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	1.6Ecojet 95ch (70kW) - R9M413
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	1.6Ecojet 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	1.6Ecojet 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 95ch (70kW) - R9M413
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 121ch (89kW) - R9M413
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Ecojet 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Ecojet 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6e-THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi,BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid,Hybrid 225 224ch (165kW) - EP6
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid 299ch (220kW) - EP6FADTXHPA,EP
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ,Z17DTJ
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,Z16XNT
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,Z18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6i 105ch (77kW) - Z16XE1,Z16XEP
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 101ch (74kW) - Z19DTL
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - Z18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0OPC 241ch (177kW) - Z20LEH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6CNG 94ch (69kW) - Z16YNG
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6VVT ECOTEC 116ch (85kW) - Z16XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ,Z17DTJ
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,Z16XNT
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 120ch (88kW) - A18XEL
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8LPG ECOTEC 140ch (103kW) - Z18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6FlexFuel 116ch (85kW) - Z16XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.6CNG 94ch (69kW) - Z16YNG
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4BU
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CB

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0Bioflex 140ch (103kW) - EW10A
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6e-THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.2PureTech 130,THP 131ch (96kW) - EB2DT
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6THP,THP 165 165ch (121kW) - EP6FDTM
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi,BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 180 177ch (130kW) - D
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid,Hybrid 225 224ch (165kW) - EP6
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid 299ch (220kW) - EP6FADTXHPA,EP
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi Purpose Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi Purpose Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6e-HDi,HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 RXH	2011	Estate	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB,DW10CTED4,
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6e-THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi,BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid,Hybrid 225 224ch (165kW) - EP6
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid 299ch (220kW) - EP6FADTXHPA,EP
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB,DW10CTED4,
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6e-THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.2PureTech 130,THP 131ch (96kW) - EB2DT
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6THP,THP 165 165ch (121kW) - EP6FDTM
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi,BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 180 177ch (130kW) - D
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid,Hybrid 225 224ch (165kW) - EP6
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid 299ch (220kW) - EP6FADTXHPA,EP
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi Purpose Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi Purpose Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 150ch (110kW) - EP6CDTM
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CTE
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6CDTM
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CTE
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	2.0Ecojet 120ch (88kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	2.0Ecojet 145ch (107kW) - M9R710

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	2.0Ecojet 170ch (125kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	2.0Ecojet 120ch (88kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	2.0Ecojet 145ch (107kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0JTD 109ch (80kW) - RHZ
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 94ch (69kW) - RHX
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6AUTED4,
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DTED
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.016V 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0JTD 109ch (80kW) - RHZ
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 94ch (69kW) - RHX
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6AUTED4,
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DTED
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.016V 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2014	Hatchback	2.0BlueHDi GT 181ch (133kW) - DW10FC
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6TED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Combi van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 RXH	2011	Estate	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB,DW10CTED4,
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Combi van	1.6e-HDi,HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Combi van	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Combi van	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Combi van	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)			1.6d 140ch (103kW) -
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M413,R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M413,R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M413,R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	1.6Ecojet 121ch (89kW) - R9M413
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	1.6Ecojet 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	1.6Ecojet 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	1.6Multijet 121ch (89kW) - R9M413
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	2.0Ecojet 145ch (107kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	2.0Ecojet 170ch (125kW) - M9R710
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6i 105ch (77kW) - Z16XE1,Z16XEP
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8i 140ch (103kW) - A18XER,Z18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 239ch (176kW) - Z20LEH
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,Z16XER
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DT
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	VIVARO B Platform/Chassis (X82)			1.6d 140ch (103kW) -
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	VIVARO B Platform/Chassis (X82)			1.6d 145ch (107kW) -
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 110ch (81kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 107ch (79kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 88ch (65kW) - ET3J4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 109ch (80kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4,DV6TED4B,DV
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C,DV4TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C,DV4TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4B,D
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 110ch (81kW) - EP6
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.9d 69ch (51kW) - DW8
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4HDi 71ch (52kW) - DV4TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6i 110ch (81kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4Bioflex 80ch (59kW) - TU3JP
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4i 73ch (54kW) - TU3A,TU3AE5
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3,EP3C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4B,DV6TED4BU
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.9d 69ch (51kW) - DW8B
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4i 75ch (55kW) - TU3JP
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Combi van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Combi van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6Bioflex 109ch (80kW) - TU5JP4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C,EP6CM
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4B,D
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CB
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6CM
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)			2.0d 98ch (72kW) -
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM,DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6DUM,DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)			2.0d 98ch (72kW) -
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM,DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Bus (passenger carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6DUM,DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Van (cargo carriage)	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Expert Tepee	2007	Bus (passenger carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9H07
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Van (cargo carriage)	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Van (cargo carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Bus (passenger carriage)	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 163ch (120kW) - RHH
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	1.6Multijet 90ch (66kW) - 9HU
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 120ch (88kW) - RHK
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 136ch (100kW) - RHR
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DU,DV6UC
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	1.6Ecojet 95ch (70kW) - R9M413
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	1.6Ecojet 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	1.6Ecojet 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 95ch (70kW) - R9M413
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Multijet 121ch (89kW) - R9M413
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Ecojet 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	1.6Ecojet 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6e-THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi,BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid,Hybrid 225 224ch (165kW) - EP6
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid 299ch (220kW) - EP6FADTXHPA,EP
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ,Z17DTJ
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,Z16XNT
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER,Z18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6i 105ch (77kW) - Z16XE1,Z16XEP
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 101ch (74kW) - Z19DTL
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - Z18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 140ch (103kW) - A18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0OPC 241ch (177kW) - Z20LEH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6CNG 94ch (69kW) - Z16YNG
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6VVT ECOTEC 116ch (85kW) - Z16XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 110ch (81kW) - A17DTJ,Z17DTJ
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6CNG 150ch (110kW) - A16XNT,Z16XNT
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Family	2005	Multi purpose vehicle	1.8ECOTEC 120ch (88kW) - A18XEL
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8LPG ECOTEC 140ch (103kW) - Z18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6FlexFuel 116ch (85kW) - Z16XER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
6507650880	PARE-CHOC AV	OPEL	Zafira Van	2005	Multi Purpose Vehicle Van	1.6CNG 94ch (69kW) - Z16YNG
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6GTi THP 200ch (147kW) - EP6CDTX
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED,DV6DTEDM
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 174ch (128kW) - EP6DTS
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4BU
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6THP 140ch (103kW) - EP6DT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CB
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi,HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2008	Hatchback	2.0Bioflex 140ch (103kW) - EW10A
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	2.0CVVT 140ch (103kW) - EW10A
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6e-THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.2PureTech 130,THP 131ch (96kW) - EB2DT
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6THP,THP 165 165ch (121kW) - EP6FDTM
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi,BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 180 177ch (130kW) - D
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid,Hybrid 225 224ch (165kW) - EP6
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid 299ch (220kW) - EP6FADTXHPA,EP
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi Purpose Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi Purpose Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6e-HDi,HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0BlueHDi 150ch (110kW) - DW10FD

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 RXH	2011	Estate	2.0HDi Hybrid4 200ch (147kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB,DW10CTED4,
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6e-THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi,BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid,Hybrid 225 224ch (165kW) - EP6
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid 299ch (220kW) - EP6FADTXHPA,EP
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB,DW10CTED4,
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649380	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649480	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6e-THP 165ch (121kW) - EP6FDT,EP6FDTM
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.2PureTech 130,THP 131ch (96kW) - EB2DT
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6THP,THP 165 165ch (121kW) - EP6FDTM
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 150 150ch (110kW) - D
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi 99ch (73kW) - DV6FD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6BlueHDi,BlueHDi 115 116ch (85kW) - DV
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi 136ch (100kW) - DW10FD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	2.0BlueHDi,BlueHDi 180 177ch (130kW) - D
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6PureTech 180 181ch (133kW) - EP6FADTX
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid,Hybrid 225 224ch (165kW) - EP6
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6Hybrid 299ch (220kW) - EP6FADTXHPA,EP
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi Purpose Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649680	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2017	Multi Purpose Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6FDTMD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.2PureTech 130 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	1.5BlueHDi 130 131ch (96kW) - DV5RC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	3008	2016	Sport Utility Vehicle Van	2.0BlueHDi 180 177ch (130kW) - DW10FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 150ch (110kW) - EP6CDTM
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CTE
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6VTi 116ch (85kW) - EP6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6CDTM
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10BTED4,DW10CTE
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	2.0Ecojet 120ch (88kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	2.0Ecojet 145ch (107kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Van (cargo carriage)	2.0Ecojet 170ch (125kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	2.0Ecojet 120ch (88kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	2.0Ecojet 145ch (107kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0JTD 109ch (80kW) - RHZ
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 94ch (69kW) - RHX
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6AUTED4,
6507650580	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DTED
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.016V 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650580	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650580	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0i 136ch (100kW) - RFN
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Van (cargo carriage)	2.0JTD 109ch (80kW) - RHZ
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	1996	Bus (passenger carriage)	2.0JTD 94ch (69kW) - RHX
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6AUTED4,
6507650680	PARE-CHOC AR	FIAT	Scudo	2007	Chassis cabin	2.0Multijet 128ch (94kW) - RH02
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DTED
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 128ch (94kW) - DW10CD
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6DUM
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	EXPERT	2007	Chassis cabin	2.016V 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Dispatch	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 120ch (88kW) - DW10UTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650680	PARE-CHOC AR	CITROËN	Jumpy	2007	Chassis cabin	2.0HDi 98ch (72kW) - DW10CE
6507650680	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	Partner	2008	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	1.6e-HDi 114ch (84kW) - DV6C

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308	2014	Hatchback	2.0BlueHDi GT 181ch (133kW) - DW10FC
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 CC	2008	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6TED4
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Combi van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 RXH	2011	Estate	2.0BlueHDi 181ch (133kW) - DW10FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Estate	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CB,DW10CTED4,
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 156ch (115kW) - EP6CDT
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4,DW10FD
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 163ch (120kW) - EP6CDTM
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 120ch (88kW) - DV6FC
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.2THP 131ch (96kW) - EB2DTS
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
6507649580	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508	2011	Saloon	1.6THP 165ch (121kW) - EP6FDT
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Combi van	1.6e-HDi,HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Combi van	2.0HDi 140ch (103kW) - DW10BTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Combi van	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507650280	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	508 SW	2011	Combi van	2.2HDi 204ch (150kW) - DW12C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 150ch (110kW) - DW10CTED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 163ch (120kW) - DW10CTED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	2.0HDi 136ch (100kW) - DW10CTED4
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507649980	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi purpose vehicle	1.6BlueHDi 116ch (85kW) - DV6FC
6507649880	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008	2010	Multi Purpose Vehicle Van	1.6HDi 114ch (84kW) - DV6C
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 90ch (66kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)			1.6d 140ch (103kW) -
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M413,R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 95ch (70kW) - R9M413,R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Van (cargo carriage)	1.6CDTi 121ch (89kW) - R9M413,R9M415
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Bus (passenger carriage)	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Bus (passenger carriage)	1.6Ecojet 121ch (89kW) - R9M413
6507649780	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	308 SW	2008	Estate	2.0i 140ch (103kW) - EW10A
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	1.6Ecojet 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	1.6Ecojet 145ch (107kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	1.6Multijet 121ch (89kW) - R9M413
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	2.0Ecojet 145ch (107kW) - M9R710
6507650780	PARE-CHOC AR	FIAT	Talento	2017	Chassis cabin	2.0Ecojet 170ch (125kW) - M9R710
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi 125ch (92kW) - A17DTR
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6i 105ch (77kW) - Z16XE1,Z16XEP
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.8i 140ch (103kW) - A18XER,Z18XER
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.2DGi 150ch (110kW) - Z22YH
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 120ch (88kW) - Z19DT
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 200ch (147kW) - Z20LER
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	2.0i 239ch (176kW) - Z20LEH
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.9CDTi 150ch (110kW) - Z19DTH
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.6ECOTEC 116ch (85kW) - A16XER,Z16XER

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM



Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint

ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650880	PARE-CHOC AV	VAUXHALL	Zafira	2005	Multi purpose vehicle	1.7CDTi,CDTi ECOTEC 110ch (81kW) - A17DT
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	VIVARO B Platform/Chassis (X82)			1.6d 140ch (103kW) -
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 120ch (88kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 140ch (103kW) - R9M450
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 116ch (85kW) - R9M408
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	VAUXHALL	VIVARO B Platform/Chassis (X82)			1.6d 145ch (107kW) -
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 125ch (92kW) - R9M452
6507650780	PARE-CHOC AR	OPEL	Vivaro	2015	Chassis cabin	1.6CDTi 145ch (107kW) - R9M452
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 110ch (81kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 107ch (79kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 88ch (65kW) - ET3J4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6i 109ch (80kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4,DV6TED4B,DV
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C,DV4TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4HDi 68ch (50kW) - DV4C,DV4TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4,DV6TED4B,D
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.6VTi 110ch (81kW) - EP6
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.9d 69ch (51kW) - DW8
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.4i 75ch (55kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4HDi 71ch (52kW) - DV4TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207+	2006	Hatchback	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Hatchback van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4i 73ch (54kW) - TU3AE5
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4Bioflex 82ch (60kW) - TU3JP
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6i 110ch (81kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4Bioflex 80ch (59kW) - TU3JP
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6Bioflex 113ch (83kW) - TU5JP4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4i 73ch (54kW) - TU3A,TU3AE5
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VVT 95ch (70kW) - EP3,EP3C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6VTi 120ch (88kW) - EP6,EP6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6TED4B,DV6TED4BU
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP RC 174ch (128kW) - EP6DTS
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 CC	2006	Cabriolet	1.6THP 156ch (115kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 111ch (82kW) - DV6C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6HDi 92ch (68kW) - DV6DTED
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4VTi 98ch (72kW) - EP3C
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.9d 69ch (51kW) - DW8B
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	2.0HDi 90ch (66kW) - DW10TD
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207	2006	Saloon	1.4i 75ch (55kW) - TU3JP
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.6THP 150ch (110kW) - EP6DT
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Estate	1.4BiFuel 73ch (54kW) - TU3A
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Combi van	1.6HDi 90ch (66kW) - DV6ATED4
6507649280	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	207 SW	2006	Combi van	1.6HDi 109ch (80kW) - DV6TED4
6507650080	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008(T87)			

EUROREPAR
BY STELLANTIS

WWW.EUROREPAR.COM

Karosszéria - Lökhárító: Alkalmazhatósági lista márkák és járműmodellek szerint



ERP-cikkszám	Megnevezés	Márka	Modell	Modellgeneráció	Karosszériaváltozat	Típus
6507650180	PARE-CHOC AV	PEUGEOT	5008(T87)			
6507650380	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	508(W2)			
6507650480	PARE-CHOC AR	PEUGEOT	508(W2)			