EUROREPAR

Ablassschraubendichtungen



Abb. beispielhaft

PLUSPUNKTE UNSERES SORTIMENTS

- → ***Umfangreiches Sortiment mit Ablassschraubendichtungen, Ablass-schrauben mit integrierten Dichtungen sowie einer Universalbox mit 360 Dichtungen***
- → ***Hohe Abdeckung, 40 Fahrzeugmarken, 970 Modelle***
- → ***Für 95 Prozent des europäischen Fahrzeugbestands***

Die Ablassschraubendichtung **sorgt für die Abdichtung des Motorölkreislaufs**.

Sie muss den Druckunter-schieden, der Temperatur und der chemischen Zusammen-setzung des Öls standhalten.

Die Dichtung unterliegt einer natürlichen Alterung und muss deshalb **bei jedem Ölwechsel** oder auch nach **längeren Standzeiten des Fahrzeugs gewechselt** werden.

Die meisten Dichtungen werden einzeln verkauft, einige sind in die Ablassschraube integriert.

SCHON GEWUSST?

In der Sicherheitstabelle von PSA ist die Ablassschraubendichtung als Produkt der Klasse ER4 eingestuft: Ein Defekt der Dichtung kann ein Ereignis auslösen, bei dem Lebensgefahr oder das Risiko von Personenschäden besteht (Fahrer, Passagiere).

UNSER GESAMTSORTIMENT

Das EUROREPAR-Dichtungssortiment umfasst:

- 16 Artikel mit **einzelnen Dichtungen (D)** in Beuteln zu je 100 Stück
- 6 Artikel mit **Ablassschrauben (A) und integrierten Dichtungen** in Beuteln zu je 10 Stück
- **1 Universalbox (K)** mit 18 Dichtungen à 20 Stück, insgesamt 360 Stück (aus dem bestehenden Sortiment und einige exotische Dichtungen)

TECHNISCHE DATEN

Eine Dichtung verfügt über folgende Merkmale:

- **Material:** Stahl, Aluminium, Kupfer, RMF, Nylon, BS (Zwei-Komponenten-Werkstoff)
- **Maße der Dichtung:** Durchmesser (innen, außen), Stärke. Bei Ablassschrauben mit integrierter Dichtung beziehen sich die Maße auf die Ablassschraube.

ACHTUNG: Das Sortiment an Ablassschraubendichtungen von EUROREPAR ist ausschließlich für die Abdichtung des Motorölkreislaufs bestimmt. Jedwede andere Verwendung ist nicht von der Garantie gedeckt.

In der **Zuordnungstabelle** kann die passende Dichtung bzw. Ablass-schraube mit integrierter Dichtung für jedes Fahrzeug gefunden werden.

VORSCHRIFTEN

- Sicherheitsprodukt ER4
- Hergestellt in Europa
- Einhaltung der Qualitätsstandards eines Herstellers erster Güte

Für unsere Teile gilt eine Garantie von 2 Jahren*

SICHERHEITS-ETIKETTEN Vermeidet jedes Fälschungsrisiko und gewährleistet die Qualität der Teile.

www.eurorepar.com

Für unsere Teile gilt eine Garantie von zwei Jahren* auf Fertigungs- und Materialfehler**.
* Für Vertragswerkstätten von Peugeot, Citroën, DS, Opel und EUROREPAR Car Service: Die zweijährige Garantie gilt für Ersatzteile und Arbeitskosten.
** Bitte wenden Sie sich an Ihren Großhändler, um genauere Angaben zu Garantieanträgen zu erhalten.

TEILEREFERENZEN IM ÜBERBLICK

Teilenummer	Beschreibung	Dichtungen/ Ablass-schrauben	VPE	Teilenummer	Beschreibung	Dichtungen/ Ablass-schrauben	VPE
E185011	DIAM 16 × 22 EP 2 – RMF	D	100 Stück	1648983980	D 18 × 24 – 2 RMF	D	100 Stück
E185012	DIAM 22,3 × 28 EP 3 – RMF	D	100 Stück	1648984180	D 11 × 17 – 3 CU	D	100 Stück
E185013	DIAM 14,3 × 20 EP 1,5 – CU	D	100 Stück	1648984280	D 20 × 26 – 1,5 CU	D	100 Stück
E185014	DIAM 14,5 × 22 EP 2 – NYLON	D	100 Stück	1648984380	D 18,7 × 26 – 2 BS	D	100 Stück
E185015	DIAM 13 × 22 EP 3 – MOULE	D	100 Stück	1649015580	D 22 × 27 – 2 CU	D	100 Stück
E185016	DIAM 22,2 × 30 EP 1,5 – ALU	D	100 Stück	1648984480	M 14 × 1,5 × 21 TO	A	10 Stück
E185018	DIAM 18,3 × 26 EP 1,5 – CU	D	100 Stück	1648984580	M 14 × 5 BS	A	10 Stück
E185019	DIAM 16,7 × 24 EP 1,5 – BS	D	100 Stück	1648984680	M 14 × 22 CR	A	10 Stück
1648983680	D 10,2 × 20,5 – 2 CU	D	100 Stück	1648984780	M 12 × 25	A	10 Stück
1648983780	D 12 × 17 – 1,5 CU	D	100 Stück	1648984880	M 14 × 20	A	10 Stück
1648983880	D 14 × 21 – 2 RMF	D	100 Stück	1648984980	M 22 × 13,5	A	10 Stück
1648985080	Universalbox mit 360 Dichtungen	K	1 Stück				


LEISTUNGSÜBERBLICK

Die Ablassschraubendichtung gehört zum Verbrauchsmaterial, das bei jedem Ölwechsel unbedingt benötigt wird. Sie muss **auf den Betrieb des Fahrzeugs abgestimmte Leistungseigenschaften** aufweisen.


Die **Dichtung** wird grundsätzlich bei jedem **Motorölwechsel** ausgetauscht:

- Den Motor fünf Minuten warmlaufen lassen.
- Die (Ein-)Füllschraube abschrauben.
- Einen Ölauffangbehälter aufstellen.
- Die Ablassschraube lösen.
- Die Dichtung austauschen.
- Die Ablassschraube mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment wieder festziehen.
- Die (Ein-)Füllschraube wieder festziehen.

DETAILLIERTE TECHNISCHE DATEN



Dichtung
D10,2 × 20,5 – 2 CU
Ø innen × Ø außen – Stärke (EP)



Ablassschraube
M14 × 1,5 × 21
Ø A × Ganghöhe × Länge

Material:

CU	Kupfer
ALU	Aluminium
RMF	Kupfer, geschlitzt
BS	2-Komp.-Werkstoff
NYLON	Polyamid
TO	O-Ring
MOULE	Gummi

SCHON GEWUSST?

Je nach Material wird eine Ablassschraubendichtung beim Festziehen zusammengedrückt (elastische Verformung) oder gequetscht (plastische Verformung), um die Kontaktsteifigkeit im Bereich der Dichtfläche zu gewährleisten.
In keinem Fall darf eine gebrauchte Dichtung wiederverwendet werden.

ZUSATZANGEBOT

Informieren Sie sich beim Wechsel einer Ablassschraubendichtung auch über das Motorölangebot von EUROREPAR.





www.eurorepar.com



EUROREPAR